

薬注システム『PTSシリーズ』発売



株式会社タクミナ(本社:大阪市中央区、代表取締役:山田信彦)は、2012年2月2日に薬注システム『PTSシリーズ』を発売いたします。

『PTSシリーズ』は、定量ポンプと小型タンクを一体化し、使いやすさと安全性に優れた薬注システム。薬注に必要な機器がコンパクトにシステム化されており、設置が容易でスペースも小さく、据付後すぐに使用できます。薬液が入れやすい大きな投入口、メンテナンスしやすい広いポンプスペース、液位が分かりやすくポンプの吐出量が計測できる液面計、残液量を抑えた形状などタンクに求められる基本性能はもちろん、施錠できるフタや、転倒を防ぐタンク固定部も標準装備されているなど安全面も充実。タンク側面と背面には、制御盤などオプション品が取り付けられるインサートナットが装備されています。

■ 薬注システム『PTSシリーズ』の主な仕様

容量: 30L、50L、120L

材質: PE

搭載ポンプ: PWシリーズ、DCLPWシリーズ、CLPWシリーズ、CS2シリーズ、
SXDAシリーズなど

■ 主な特長

① メスシリンダー機能付液面計

サクシオンバルブを閉じ、タンクの液を遮断するだけで液面計をメスシリンダーのように利用でき、配管を接続したままポンプの実吐出量を計測できる。

② 薬液のムダをなくす

残液量を抑える形状により、当社従来品に比べ最大54%削減。

③ 広いメンテナンススペース

PWシリーズを最大2台まで搭載でき、操作・メンテナンスがしやすい広いポンプスペースを確保。

④ 転倒防止構造

タンク固定部を標準装備しているため、そのままアンカーボルトで固定できる。

⑤ 液こぼれを防止

薬液が入れやすい大きな投入口を採用。タンク上面は薬液がたまらないように傾斜がついており、さらに液ダレガードが薬液からポンプを守ります。

⑥ 事故を未然に防止

南京錠(オプション)で投入口を施錠可能。付属の薬液名シールで薬液誤投入を防止。

製品の詳細についてのお問い合わせ

株式会社タクミナ 営業企画グループ

TEL: 06-6208-3973

URL: <http://www.tacmina.co.jp> メールアドレス: joint@tacmina.co.jp